

Xplore M60 — guía rápida de usuario

Guía resumida elaborada exclusivamente a partir de la documentación del fabricante conservada en la fuente indicada.

Documento fuente: <https://manualmachine.com/zebra/m60/26912554-user-guide/>

Consulta: 2026-08-05

Carga

Conecte el extremo USB■C al dispositivo y el otro extremo al cargador o a un puerto USB adecuado. El icono de batería indica el progreso y la finalización de la carga.

SIM, microSD y batería

Apague el dispositivo, abra el cierre de la tapa posterior e inserte las tarjetas con los contactos orientados según el dibujo del compartimento. Alinee los contactos de la batería y cierre la tapa antes de encender.

Encendido y suspensión

Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca la pantalla de inicio. Una pulsación breve apaga o reactiva la pantalla. Para apagar por completo, mantenga pulsado el botón y seleccione Apagar.

Conexiones

Active WLAN o Bluetooth desde Ajustes y seleccione la red o accesorio. Para transferir archivos por USB, conecte el cable y seleccione el modo de dispositivo multimedia.

Cámara y ubicación

La cámara se abre desde su aplicación. El servicio de ubicación y los modos GPS/GLONASS/BeiDou se gestionan desde Ajustes, según la variante del equipo.

Seguridad

No desmonte el producto, no utilice baterías dañadas y respete el rango de temperatura y las restricciones de radio indicadas en el manual reglamentario.

Nota: las funciones disponibles dependen de la configuración y del sistema operativo instalados. Consulte la etiqueta de modelo antes de aplicar instrucciones de servicio.