

ZEBRA / XPLORE / MOTION

XSLATE D10 — guía rápida de usuario

Guía resumida elaborada exclusivamente a partir de la documentación del fabricante conservada en la fuente indicada.

Documento fuente: <https://device.report/m/9c060c2f8e60004aa4c31216dd4c8fa2efd7104a627cf0ca70ce3727b0e48868>

Consulta: 2026-08-05

Contenido y primera carga

El conjunto incluye la tablet XSLATE D10, adaptador de corriente, guía de inicio e información de garantía. Para el primer arranque, conecte la tablet a una fuente de alimentación externa.

Encendido

Pulse el botón de encendido y espere a que finalice el inicio de Android. El equipo incorpora pantalla táctil capacitiva para uso con dedos o puntero pasivo.

Conectividad y expansión

La tablet dispone de conectividad inalámbrica y opciones de acoplamiento. Inserte o retire tarjetas y accesorios únicamente con el equipo apagado cuando así lo indique el accesorio.

Uso seguro

No bloquee las aberturas ni utilice la tablet con cables dañados. Para limpieza, apáguela, desconéctela y emplee un paño suave ligeramente humedecido.

Nota: las funciones disponibles dependen de la configuración y del sistema operativo instalados. Consulte la etiqueta de modelo antes de aplicar instrucciones de servicio.