

Motion/Xplore C5m/F5m — guía rápida de usuario

Guía resumida elaborada exclusivamente a partir de la documentación del fabricante conservada en la fuente indicada.

Documento fuente: <https://www.manual.ec/xplore/f5m/manual>

Consulta: 2026-08-05

Puesta en marcha

Conecte el adaptador, cargue la batería y pulse el botón de encendido. Complete la configuración inicial de Windows antes de instalar aplicaciones de trabajo.

Entrada mediante lápiz y toque

Use el lápiz digitalizador C5m/F5m o el dedo. Guarde el lápiz en su alojamiento cuando no esté en uso y limpie la pantalla con el paño suministrado o uno equivalente sin pelusa.

Conectividad

Configure Wi-Fi y Bluetooth desde Windows. Las opciones instaladas pueden incluir banda ancha móvil, GPS, lector de códigos y lector de tarjetas; su disponibilidad depende de la configuración exacta.

Batería y seguridad

Lea la guía reglamentaria antes del uso. Apague el equipo antes de sustituir componentes no intercambiables en caliente y use baterías y cargadores aprobados.

Nota: las funciones disponibles dependen de la configuración y del sistema operativo instalados. Consulte la etiqueta de modelo antes de aplicar instrucciones de servicio.